R1

**APŽIŪROS PUSĖ**
**INSPECTION SIDE**
**СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ**




L1

**APŽIŪROS PUSĖ**
**INSPECTION SIDE**
**СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ**




ODA — Iš lauko imamas oras / Outdoor air

SUP — Tiekiamas oras / Supply air

ETA — Iš patalpų šalinamas oras / Extract air

EHA — Išmetamas oras / Exhaust air

Priešsrovinis rekuperatorius / Counterflow heatexchanger

B1 — Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor

B2 — Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor

B3 — Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor

B4 — Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust temperature sensor

B14 — Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus / Temperature sensor after exchanger

Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper

V1 — Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan

V2 — Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan

EH1 — Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical preheater

EH — Elektrinis šildytuvas / Electrical heater

F1 — Lauko oro filtras / Outdoor air filter

F2 — Patalpos oro filtras / Extract air filter

ODA **DE** Außenluft / **SE** Uteluft / **FI** Ulkoilman otto / **PL** Czerpnia powietrza / **IT** Aria esterna in ingresso / **SK** Nasávanie vonkajšieho vzduchu / **FR** Air extérieur aspiré / **NL** Inlaat buitenlucht / **LV** Gaisa pieplūde no āra / **CZ** Venkovní vzduch / **DK** Udendørs indtagsluft / **RU** Наружный воздух

SUP **DE** Zuluft / **SE** Tilluft / **FI** Tuloilma / **PL** Powietrze nawiewane / **IT** Aria immessa nei locali / **SK** Vzduch dodávaný do priestorov / **FR** Air soufflé vers les locaux / **NL** Lucht geleverd aan het gebouw / **LV** Telpās ieplūstošais gaiss / **CZ** Vzduch přiváděný do místnosti / **DK** Luft leveret til lokalerne / **RU** Приточный воздух

ETA **DE** Abluft / **SE** Frånluft / **FI** Sisäilman poisto / **PL** Powietrze wywiewane / **IT** Aria estratta dai locali / **SK** Vzduch extrahovaný z priestorov / **FR** Air extrait des locaux / **NL** Lucht afgezogen uit het gebouw / **LV** No telpām nosūcamais gaiss / **CZ** Vzduch odváděný z místnosti / **DK** Luft udledt fra lokalerne / **RU** Вытяжной воздух с помещения

EHA **DE** Fortluft /**SE** Avluft / **FI** Jäteilma / **PL** Wyrzutnia powietrza / **IT** Aria di scarico / **SK** Odvádzaný vzduch / **FR** Air rejeté / **NL** Afblaaslucht / **LV** Ārā izvadāmais gaiss / **CZ** Odpadní vzduch / **DK** Udsugningsluft / **RU** Удаляемый воздух

**DE** Gegenstrom-Wärmetauscher / **SE** Motströmsväxlare / **FI** Vastavirtalämmönsiirrin / **PL** Przeciwprądowy wymiennik ciepła / **IT** Scambiatore di calore in controcorrente / **SK** Protiprúdový výmenník tepla / **FR** Échangeur de chaleur à contre-courant / **NL** Tegenstroomwarmtewisselaar / **LV** Pretplūsmas siltummainis / **CZ** Protiproudý tepelný výměník / **DK** Modstrømsvarmeveksler / **RU** Противоточный рекуператор

B1 **DE** Zuluft-Temperatursensor / **SE** Tilluftstemperaturgivare / **FI** Tuloilman lämpötila-anturi / **PL** Czujnik temperatury powietrza nawiewanego / **IT** Sensore di temperatura dell'aria in immissione / **SK** Snímač teploty privádzaného vzduchu / **FR** Capteur de température d'air de soufflage / **NL** Toevoerluchttemperatuursensor / **LV** pieplūdē temperatūras sensors / **CZ** Čidlo teploty přiváděného vzduchu / **DK** Temperaturføler til tilluft / **RU** Датчик приточной температуры

B2 **DE** Abluft-Temperatursensor / **SE** Frånluftstemperaturgivare / **FI** Sisäilman lämpötila-anturi / **PL** Czujnik temperatury powietrza wywiewanego / **IT** Sensore di temperatura dell'aria in estrazione / **SK** Snímač teploty odvádzaného vzduch / **FR** Capteur de température d'air de extraitlage / **NL** Afvoerluchttemperatuursensor / **LV** Nosūces temperatūras sensors / **CZ** Čidlo teploty odsávaného vzduchu / **DK** Temperaturføler til fraluft / **RU** Датчик вытяжной температуры

B3 **DE** Außenluft-Temperatursensor / **SE** Utetemperaturgivare / **FI** Ulko lämpötila-anturi / **PL** Czujnik temperatury powietrza świeżego / **IT** Sensore di temperatura dell'aria in esterna / **SK** Snímač teploty vonkajšieho vzduch / **FR** Capteur de température d'air de extérieur / **NL** Buitenluchttemperatuursensor / **LV** Āra temperatūra sensors / **CZ** Čidlo teploty venkovní vzduchu / **DK** Temperaturføler til udendørs / **RU** Датчик наружной температуры

B4 **DE** Fortluft-Temperatursensor / **SE** Avluftstemperaturgivare / **FI** Jäteilma lämpötila-anturi / **PL** Czujnik temperatury powietrza wyrzutnia / **IT** Sensore di temperatura dell'aria in scarico / **SK** Snímač teploty odvádzaný vzduch / **FR** Capteur de température d'air de rejeté / **NL** Afblaasluchttemperatuursensor / **LV** Nosūces temperatūra sensors / **CZ** Čidlo teploty odpadní vzduchu / **DK** Temperaturføler til udsugnings / **RU** Датчик температуры удаляемого воздуха

B14 **DE** Temperatursensor nach rückgewinnung / **SE** Temperaturgivare efter växlare / **FI** Lämpötila-anturi lämmönsiirrin jälkeen / **PL** Czujnik temperatury powietrza po rekuperacji / **IT** Sensore di temperatura dell'aria dopo recupero / **SK** Snímač teploty po rekuperácie / **FR** Capteur de température suivant récupération / **NL** Temperatuursensor na terugwinning / **LV** Temperatūra sensors pēc rekuperācijas / **CZ** Čidlo teploty po rekuperace / **DK** Temperaturføler efter rekuperation / **RU** Датчик температуры после рекуператора

**DE** Luft-Bypass / **SE** By-pass spjäll / **FI** Ohitus / **PL** By-pass - obejscie wymiennika / **IT** Bypass dell'aria / **SK** Obtok vzduchu / **FR** By-pass / **NL** Lucht-bypass (kortsluitklep) / **LV** Gaisa apeja / **CZ** Obtok vzduchu / **DK** Luft-bypass / **RU** Заслонка обходного воздуха

V1 **DE** Zuluftventilator / **SE** Tilluftsfläkt / **FI** Tuloilmapuhallin / **PL** Wentylator powietrza nawiewanego / **IT** Ventilatore aria di mandata / **SK** Ventilátor privádzaného vzduchu / **FR** Ventilateur d'air soufflé / **NL** Ventilator luchttoevoer / **LV** Pieplūstošā gaisa ventilators / **CZ** Ventilátor dodávaného vzduchu / **DK** Tilførselsluftventilator / **RU** Вентилятор приточного воздуха

V2 **DE** Abluftventilator / **SE** Frånluftsfläkt / **FI** Poistoilmapuhallin / **PL** Wentylator powietrza wywiewanego / **IT** Ventilatore aria di estrazione / **SK** Ventilátor odsávaného vzduchu / **FR** Ventilateur d'air extrait / **NL** Ventilator luchtafzuiging / **LV** Nosūcamā gaisa ventilators / **CZ** Ventilátor odváděného vzduchu / **DK** Udledningsluftventilator / **RU** Вентилятор вытяжного воздуха

EH1 **DE** Elektrisches Vorheizgerät / **SE** Elbatteri - förvärmare / **FI** Etulämmitin / **PL** Wstępna nagrzewnica elektryczna / **IT** Preriscaldatore elettrico / **SK** Elektrický predhrievač / **FR** Préchauffeur électrique / **NL** Elektrische voorverwarming / **LV** Primārais elektriskais sildītājs / **CZ** Elektrický předhřívač / **DK** Elektrisk forvarmer / **RU** Электрический преднагреватель

EH **DE** Elektrischer Erhitzer / **SE** Elbatteri / **FI** Sähkölämmityspatteri / **PL** Nagrzewnica elektryczna / **IT** Batteria elettrica / **SK** Elektrický ohrievač / **FR** Chauffage électrique / **NL** Elektrische verwarmer / **LV** Elektriskais sildītājs / **CZ** Elektrický ohřívač / **DK** Elektrisk varmeflade / **RU** Электрический нагреватель

F1 **DE** Außenluftfilter / **SE** Uteluftsfilter / **FI** Ulkoilmasuodatin / **PL** Filtr powietrza świeżego / **IT** Filtro dell'aria esterna / **SK** Vonkajší vzduchový filter / **FR** Filtre à air extérieur / **NL** Filter buitenlucht / **LV** Āra gaisa filtrs / **CZ** Filtr přiváděného vzduchu / **DK** Udendørs luftfilter / **RU** Фильтр наружного воздуха

F2 **DE** Abluftfilter / **SE** Frånluftsfilter / **FI** Poistoilmasuodatin / **PL** Filtr powietrza wywiewanego / **IT** Filtro dell'aria di estrazione / **SK** Filter odsávaného vzduchu / **FR** Filtre à air extrait / **NL** Filter afzuiglucht / **LV** Telpā esošā gaisa filtrs / **CZ** Filtr odváděného vzduchu / **DK** Udledningsluftfilter / **RU** Фильтр вытяжного воздуха